



Guide d'utilisation du Sunbooster

Utilisez le Sunbooster avec les panneaux solaires dont la puissance est inférieure ou égale à 25 watts. Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre panneau solaire doit avoir une tension de sortie en circuit ouvert de 15 volts minimum. Sinon, il n'y a pas de minimum pour le courant de sortie (ampères).

Instructions :

1. Adaptez le support en plastique à votre batterie MP3450/MP3450i/MP3700.
2. Branchez la connecteur à 3 broches du Sunbooster à votre batterie via le support en plastique, puis branchez la prise de votre panneau solaire au Sunbooster.
3. Vérifiez que l'indicateur de charge du Sunbooster situé à côté de la prise du panneau solaire s'allume.
4. Après environ 4 heures, vérifiez le niveau de charge de votre batterie. Si votre batterie n'est pas complètement chargée, continuez la charge.
5. Lorsque votre batterie est complètement chargée, débranchez le câble de chargement.

GARANTIE LIMITEE

Ce produit est protégé par une garantie limitée pendant 1 an contre tout défaut de main-d'œuvre et de matériaux affectant sa performance. « MyMobilePower.com » s'engage à remplacer sans frais le produit défectueux lorsque celui-ci est retourné, accompagné d'une preuve d'achat, au cours de la période de garantie par l'acheteur initial. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou les dommages causés par les abus et/ou une utilisation incorrecte.

NOTE: Puisque les conditions et les méthodes de fonctionnement, d'utilisation et d'entretien sont hors de son contrôle, le fabricant n'assume aucune responsabilité et décline spécifiquement toute responsabilité pour les pertes, dommages ou dépenses associés directement ou indirectement à ce fonctionnement, utilisation ou entretien.